

BIO NET ULTRASONS



CONCENTRÉ SPÉCIAL MACHINES ULTRASONS

PROPRIÉTÉS ET USAGES

Grâce à sa formule révolutionnaire **BIO NET ULTRASONS** permet de nettoyer de multiples surfaces (acier inoxydable, aluminium anodisé, céramique, textiles, bois, etc...). S'utilise principalement dans les machines ultrasons.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:

Contient: sels alcalins, solvants, tensio-actifs anioniques, séquestrant, colorant...

Aspect: liquide jaune pH à l'état pur : 12 +/- 0.5

Odeur: légère odeur citronnée Densité à 20°C: 1.04 +/- 0.005

MODE D'UTILISATION:

À diluer entre 20% et 25% selon l'état d'encrassement.

En pulvérisation : Laisser agir quelques secondes, essuyer à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge humide.

Par trempage dans le réservoir des machines ultrasons qui permettent un nettoyage plus complet de certains éléments de machines utilisées dans la Distribution Automatique. Rincer à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Port de gants recommandé pour peaux sensibles. Conserver hors de portée des enfants. En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment à l'eau. Ôter tout vêtement souillé.

Dans tous les cas se référer à la fiche de données de sécurité.



LÉGISLATION

BIO NET ULTRASONS est conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

BIO NET ULTRASONS est conforme aux normes Européennes sur la Biodégradabilité.

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél : 01.40.05.48.48